





SENSORES DE PRESENCIA Y CONTACTO PRESENCE AND CONTACT SENSORS



Sensores de presencia y contacto para el encendido y apagado de los equipos conectados a la salida.

Presence and contact sensors to switch ON and OFF the devices connected to the output.

EJEMPLO FUNCIÓN HZKB250-J / FUNCTION EXAMPLE HZKB250-J



	CARACTERÍSTICAS - MEMORIA CHARACTERISTICS - MEMORY	POTENCIA MÁX MAX POWER	ENTRADA INPUT	DETECCIÓN DETECTION
HZHB250-J	Sensor de presencia PIR / Presence sensor PIR	250W	100-240V AC	2,50 mts
HZK218B	Sensor de presencia IR tipo pulsador (monoestable) / Presence sensor push button model (monostable)	250W	100-240V AC	5-10 cm
HZK218C	Sensor de presencia IR tipo interruptor (biestable) / Presence sensor switch model (bistable)	250W	100-240V AC	5-10 cm
HZK201	Sensor de contacto / Contact sensor	250W	100-240V AC	Al tacto / touch